



ENDUIT ECOLOGIQUE SAJADE MISE EN OEUVRE

Un résultat optimal
en peu d'étapes

ENDUIRE COMME UN PRO

CONTROLLER LE SUPPORT

1

- Propre
- Sec
- Stable & Non friable

PEINTURE DE PROTECTION

- Utiliser la bonne peinture d'apprêt (2 couches)
- Respecter les temps de séchage

2

PREPARATION DE LA SAJADE

3

- Verser l'eau dans une bassine propre
- Floconner la Sajade dans l'eau et mélanger à la main
- Laisser reposer env. 15 Minutes

APPIQUER LA SAJADE

- Enduire une surface d'essais env. 1m² (conseillé)
- Etaler avec un plateau plastique de JaDecor
- Travailler avec le plateau plastique des angles vers l'intérieur du support

4

LAISSER SECHER

5

- Temps de séchage 3-5 jours
- Maintenir la température intérieure suffisante
- Vérifier la bonne circulation de l'air

RESTS POUR UNE UTILISATION FUTURE / REPARATIONS

- Sajade mouillée? Congélation
- Sajade sèche? Stocker à l'ombre

6

Checkliste mise en oeuvre Enduit textile

Outils

- Contenant propre (Bassine), _____
- Platoire plastique (application de la Sajade) _____
- Petit platoire _____
- Set de spatules japonaisel _____
- Rouleau à peinture pour einture de protection support _____
- Truelle en Inox) _____
- Ventilateur (Si possible) _____
- Support** _____
- En lever toute le papier peint et résidus _____
- Support sec, propre et plat _____
- Choisir la /les bonne(s) peinture(s) de préparation (voir tableau) _____
- _____
- _____

SAJADE ENDUIT TEXTILE

APPLIQUER COMME UN PRO: TRUCS ET ASTUCES POUR UN RESULTAT PARFAIT





COMMENT METTRE EN OEUVRE L'ENDUIT EN COTON SAJADE

Vous rénovez et cherchez une façon simple mais efficace de décorer vos murs ?

Alors l'enduit écologique en coton Sajade est fait pour vous !

Ce matériau assure un aspect naturel et une structure agréable sur votre mur. Le plus grand avantage? Vous pouvez facilement l'appliquer vous-même sans outils complexes ni connaissances préalables.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment appliquer l'enduit textile en coton Sajade sans efforts et sans problèmes.

Vous serez guidé pas à pas tout au long du processus et apprendrez à quel point il est facile d'appliquer Sajade avec un plateau.

Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas un problème - elles peuvent être corrigées à tous moments et vous pouvez vous concentrer sur le projet en toute tranquillité.

Devenez vous-même un expert de l'enduit textile et donnez un nouveau look à votre pièce avec l'enduit écologique en coton Sajade !

Sajade

Enduit textile coton

Revêtements muraux et
plafonniers en matériaux
naturels



QUELS SONT LES OUTILS NÉCESSAIRES ?

Si vous souhaitez appliquer le plâtre de coton Sajade, vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux ni de connaissances préalables.

L'enduit écologique en coton est mieux appliqué avec une truelle de lissage ou platoire.

Avec quelques outils simples et un peu de patience, vous pouvez facilement appliquer la Sajade vous-même. Tout ce dont vous avez besoin est une bassine propre pour mélanger le matériau et un platoire pour appliquer l'enduit.

Pour la pose dans les coins et les bords, nous recommandons une truelle pointue, également connue sous le nom de platoire déco. Cela facilite l'application de l'enduit dans les zones difficiles et garantit un résultat uniforme.

Un ensemble de spatules japonaises peut également être utile pour apporter des corrections mineures et rendre le résultat final parfait. Sajade est un produit qui s'applique sans effort et peut être corrigé à tout moment. Vous pouvez ainsi travailler détendu et prendre votre temps pour obtenir un résultat parfait.

Avec ces quelques outils et un peu de patience, vous pouvez facilement appliquer vous-même l'enduit textile en coton Sajade et vous créer un beau design de mur naturel dans votre maison. Vous pouvez également trouver les outils dans notre boutique.





LA PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant de commencer la mise en œuvre de l'enduit en Sajade, vous devez préparer le support en conséquence. Le support doit être préparé comme si vous faisiez du papier peint. Cela signifie qu'il doit être propre, sec, stable et aussi plat que possible.

Si le support est très absorbant, nous recommandons l'utilisation d'une imprégnation stabilisatrice. Cela réduit la capacité d'absorption du support et l'enduit en coton adhère mieux. Veuillez noter les informations sur LOTI dans notre boutique.

Un autre point important lors de la préparation du support est la sécheresse. Le surface doit être sèche et ne pas contenir d'humidité résiduelle.

Dès que la surface est propre, sèche, stable et aussi plane que possible, vous pouvez commencer à appliquer l'apprêt préconisé.

Un grand avantage de l'enduit textile Sajade est qu'il peut être appliqué sur presque toutes les surfaces. Sajade peut même être utilisé sur du carrelage.

Une condition préalable est l'utilisation de l'apprêt et/ou de l'imprégnation correct et approprié. *Vous trouverez un tableau pour la préparation respective des supports à la fin de ce guide*

Dans la plupart des cas, LÔVA - ELF est optimal.

L'apprêt LÔVA ELF doit être appliqué deux fois non dilué. Un film de peinture isolant LÔVA ELF suffisamment résistant empêche les anciennes taches du support, telles que la nicotine, l'eau, la suie, l'huile, la graisse, les résidus de papier peint et de colle, etc., de pénétrer dans le revêtement SaJade. Veuillez noter le temps de séchage d'au moins 2 heures après la première couche isolante et de 8 heures entre la deuxième couche et l'enduit SaJade. Pour plus d'informations techniques, veuillez lire la notice qui accompagne chaque seau de peinture isolante LÔVA ELF. Un traitement correct et soigneux est la meilleure condition préalable pour un revêtement SaJade impeccable. Consommation : Avec un litre, vous pouvez traiter environ 6-7 m² en une seule couche.

Si vous avez un doute ou une incertitude pour la préparation de votre support, vous pouvez envoyer un e-mail à jadecor@jsfr.fr ou appeler notre service d'assistance téléphonique au 0468 632 867.

PRÉLIMINAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Un autre avantage est qu'aucun travail préparatoire fastidieux n'est nécessaire pour la mise en œuvre de l'enduit textile avec un plateau.

Le masquage et la protection des fenêtres, des portes ainsi que des plinthes n'est plus nécessaire, l'enduit de coton s'applique simplement au plateau plastique.

Il n'est pas non plus nécessaire de recouvrir le sol d'un feutre de peintre absorbant. En cas de problème lors de l'utilisation de l'enduit en coton, l'enduit humide peut être facilement retiré. Cependant, il est important de vérifier au préalable si les matériaux adjacents ne pourraient pas être décolorés par l'humidité de l'enduit en coton.

Lors de la mise en œuvre mécanique de l'enduit textile, ces étapes de protection de l'environnement ne peuvent pas être négligées. Cependant, si vous préférez l'application manuelle au plateau, vous pouvez gagner beaucoup de temps et appliquer l'enduit en coton de manière détendue.

MÉLANGER L'ENDUIT TEXTILE EN COTON

La bonne quantité d'eau et d'enduit en coton



Mélanger le contenu du sachet avec la quantité d'eau spécifiée sur l'étiquette. Veuillez vous assurer que la bassine est absolument propre et exempt de tout résidu pour assurer un mélange optimal.

Mettez d'abord la quantité d'eau spécifiée dans la bassine, puis ajoutez la sajade. Cela empêchera les effets et les liants de se déposer sur le fond.

Bien mélanger la masse à la main jusqu'à ce qu'elle devienne une masse homogène, élastique et uniforme. Le temps de gonflement est d'environ 15 minutes. Après ce temps, vous pouvez appliquer la masse Sajade en une seule opération sur le support prétraité de manière appropriée.

Avec un petit test, vous pouvez vérifier si la Sajade a la bonne consistance.

Tirez un sillon dans la masse. Si aucune eau ne s'y accumule, vous pouvez facilement appliquer l'enduit textile. Si l'eau s'accumule, ajoutez un peu plus de sajade.

TRAVAILLER AVEC UN PLATOIR



Cette section traite de l'utilisation correcte de la lisseuse lors du traitement de la Sajade. Utilisez une spatule / truelle (disponible dans la boutique en ligne) pour sortir le Sajade du seau et versez le mélange sur la truelle à lisser.

Si la masse glisse légèrement sur le platoire (lisseuse) en plastique inclinée, le mélange est optimal.

Es empfiehlt sich, eine dünne und elastische Kunststoff-Glättkelle zu verwenden. Auf diese Weise kann der Putz leicht und schnell aufgetragen werden. Il est conseillé d'utiliser un platoire en plastique fin et élastique. De cette façon, l'enduit peut être appliqué rapidement et facilement.

Il est important que le platoire soit tenu légèrement incliné et presque parallèle au mur. Faites attention à ne pas ouvrir trop grand l'angle du platoire, cela pourrait déplacer l'enduit plutôt que de l'étaler.

Lors du traitement des angles intérieurs, il est important d'enduire à partir des coins vers l'intérieur. Afin d'obtenir une épaisseur de revêtement d'environ 1 mm, le contenu du sachet de Sajade est suffisant pour une surface d'environ 3,3 m² sur un support optimal.

Bien sûr, vous pouvez également enduire votre mur plus épais. Pour avoir une idée de la consommation, nous vous recommandons de créer une zone de test.

TEMPS DE SÉCHAGE

Ce chapitre traite du temps de séchage des revêtements et de la meilleure façon de le réduire.

L'objectif est d'éliminer le plus rapidement possible l'eau nécessaire de la pièce pour assurer un traitement optimal. Le temps de séchage varie selon le produit et peut aller de 3 à 5 jours.

Afin de raccourcir le temps de séchage, il est conseillé d'utiliser des ventilateurs puissants et, si possible, des radiateurs. Une circulation d'air élevée est également importante pour accélérer le séchage. Les courants d'air peuvent également aider à réduire le temps de séchage. Contrairement au papier peint sur les murs et les plafonds, le revêtement ne tombe pas lorsqu'il sèche rapidement. Les fissures n'apparaissent pas non plus en raison du séchage accéléré.

Cependant, il est important de s'assurer d'une bonne ventilation, qu'il y a un débit d'air élevé pour de meilleurs résultats.



ÉVITER LES DOMMAGES PENDANT LE TEMPS DE SÉCHAGE



L'un des facteurs les plus importants pour un séchage réussi est la température ambiante et la circulation de l'air.

Assurez-vous que la pièce où vous avez appliqué l'enduit en coton est suffisamment ventilée et a une température constante d'environ 18-20°C.

Un autre point clé pour éviter les dommages pendant le temps de séchage est la patience. Prévoyez suffisamment de temps pour que l'enduit en coton sèche complètement. Évitez de placer des meubles ou d'autres objets contre le mur pendant que l'enduit en coton est encore humide.

Lorsque l'enduit en coton est complètement sec, les différences de couleur et les taches auront disparu. Vous pouvez maintenant admirer et apprécier votre décor fini.

Un énorme avantage est la durabilité de l'enduit en coton Sajade, car il est réparable.

RÉPARER L'ENDUIT EN COTON



Si vous découvrez des accrocs, rayures ou des dommages mineurs sur votre enduit en coton, vous pouvez facilement les réparer vous-même.

Conserver les restes

S'il vous reste de l'enduit coton, il est conseillé de les conserver. De la Sajade sèche qui n'a pas encore été en contact avec l'eau peut être stocké pendant des années. Vous pouvez même utiliser les restes qui ont déjà été associés à l'eau pour des réparations des années plus tard. Congelez simplement Sajade dans le sac. Au besoin, elle est décongelée à nouveau et le reste peut être réutilisé. Cependant, vous devez ensuite ajouter un agent liant avant le traitement, que vous pouvez commander chez nous. Nous sommes heureux de vous aider à déterminer la bonne quantité de liant.

Petites réparations

Pour les petites réparations, humidifiez légèrement la zone endommagée. Ensuite, repassez légèrement la lisseuse et la zone est à nouveau comme neuve.

Zone de dégâts plus importante

Pour les zones endommagées plus importantes, procédez comme suit : mouillez la zone endommagée comme décrit ci-dessus et éliminez les dommages avec une spatule. Trempez ensuite le résidu restant dans la SaJade et appliquez-le sur la zone réparée. Utilisez la truelle de lissage en plastique pour égaliser la zone. Laissez bien sécher la zone réparée et elle redeviendra comme neuve.

En résumé, réparer un plâtre de coton avec SaJade est très simple et efficace. Avec un peu de pratique, vous pouvez réparer vous-même des dommages mineurs et réparer professionnellement de plus grandes zones de dommages.

SERVICE HOTLINE



Merci d'avoir choisi l'enduit textile écologique SaJade comme nouveau revêtement mural.

Nous sommes sûrs que vous serez satisfait de notre produit et que vos pièces auront un look exclusif et durable.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Visitez notre site Web <https://jadecor-france.com> ou, pour en savoir plus sur nos produits regarder des vidéos informatives sur notre chaîne Youtube SaJade. Vous pouvez nous joindre par téléphone à tout moment pour un conseil personnalisé. Nous espérons que vous apprécierez vos nouveaux revêtement muraux et plafonniers.

JaDecor[®]
Revêtements écologiques

SaJade
Enduit textile coton
Revêtements muraux et
plafonniers en matériaux
naturels

JaDecor FRANCE

71, rue du Roc des Isards

66240 Saint Esteve

Service Hotline

Tel: +33 468 632 867

jadecor@sfr.fr

www.jadecor-france.com

