

MISE EN ŒUVRE DE JaDeStone

MODE DE PREPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être dégraissé, propre, sain et sec. Si le support est poreux, il faudra le traiter au préalable avec un primaire d'accrochage standard. **JaDeStone** peut être posé sur quasi tous les supports bois, béton, plâtre, verre, pvc, métal, peintures en extérieur (façades et soubassements) et intérieur y compris dans les pièces d'eau.

JaDeStone est un revêtement en pierre naturelle. Il est imperméable et résiste aux UV

Outils recommandés

Cutter, niveau, mètre ruban, règle, spatule crantée, spatule en bois, rouleau à maroufler, brosse, papier à poncer, chiffon propre, éponge, d'un pistolet thermique pour les angles et arrondis.

MODE DE MISE EN ŒUVRE

Encollage & pose

Bien remuer la colle et l'étaler uniformément et généreusement au rouleau sur toute la face arrière de la plaque.

Utiliser nos colles spéciales en seau ou mortier adaptées à votre projet intérieur ou extérieur.

Installer et glisser la plaque **JaDeStone** jusqu'à sa place en laissant ou pas un effet joint entre les éléments.

Maroufler toute la surface de la feuille de haut en bas en partant du milieu pour chasser les bulles d'air et disposer de façon homogène la colle. Bien appuyer sur toute la surface de la plaque **JaDeStone** afin d'enlever toutes bulles d'air.

Chauffer les bords légèrement pour que l'application soit parfaite.

Nettoyer à l'éponge humide tout excès de colle sortant des bords avant 10 mn

Attendre 24 heures pour un séchage complet.

Découpes

Après traçage, découper au cutter la face arrière de la plaque **JaDeStone** en ligne droite ou en courbe.

Plier doucement le long de la découpe jusqu'à ce que la plaque cède.

Pour les incrustations, découper le long du tracé et les diagonales dans le vide à réaliser.

Presser soigneusement le milieu de la découpe afin d'évider le trou.

Angles

Après découpe et application des pièces aux angles, laisser sécher environ 24 h.

Remplir de colle les creux aux angles et, avec une chute **JaDeStone** «limer» l'angle.

Avec une éponge nettoyer l'excédent de colle.

Arrondis

Habiller des surfaces courbes ou arrondies telles que voûtes, arches ou colonnes

Après avoir abondamment humidifié la face avant, attendre 5mn.

Encoller la face arrière **JaDeStone** et l'appliquer soigneusement sur le support.

Bien appuyer sur toute la surface et enfin, filmer serré pour maintenir le temps du séchage (environ 24h).

Diamètre minimum réalisable 10 cm

Après la pose / protection

Après séchage complet, si vous avez choisie une pose avec joints apparents, ceux-ci peuvent être traités comme des joints carrelages à l'aide d'un mortier standard.

Après séchage complet, il est recommandé de protéger les feuilles de pierre avec une imprégnation stabilisatrice ou un vernis (dans les pièces d'eau).

