

JaDeStone WOLKENSTEIN

Parement feuille de pierre naturelle

JaDestone WOLKENSTEIN Est un revêtement de finition décorative en pierre naturelle appelé également placage pierre. Il est composé d'un support en fibres naturelles maillée couvert de sable de pierre selon DIN 4924 et basées sur EN 12904, type 1

Liant est fixateur sont naturel sans solvant.

* Prix départ usine (2020/10)



Référence :	WOLKENSTEIN	
Consommation :	env. 1,02 m ² / carton	env. 3,18 m ² / Rlx.
Poids net :	env. 2,5 kg.	env. 7,5 kg.
Prix* TTC unit. :	106,78 €	367,47 €
Prix* TTC au m ² :	env. 104,68 €	env. 115,55 €

UTILISATION : Ce placage de mur en pierre naturelle est principalement utilisé pour changer la décoration d'une pièce lors d'une rénovation ou d'un aménagement. Ce matériau en pierre peut se poser partout dans votre maison pour donner un aspect maçonnerie à l'ancienne : façades extérieures, sol, mur ou plafond. Vous pouvez ainsi créer une surface en pierre naturelle qui bénéficie des avantages de la pierre naturelle : toucher, aspect et texture de la pierre naturelle, durée de vie importante, facilité de découpe et de pose, léger et facilement transportable.

Convient à tous types de support en **intérieur** comme en **extérieur** avec une planimétrie conforme au DTU. Enduit plâtre, chaux, béton lisse, Placoplatre, Fermacell, carrelage, crépis, OSB, etc....

L'utilisation en locaux humides est possible. Nous conseillons une finition de protection

APPLICATION : Vous pouvez poser ces feuilles de pierre sur tous types de revêtements : béton, plâtre, bois, carrelage, mosaïque, métal, etc., au mur comme au sol, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Assurez-vous que la surface de pose soit relativement lisse, sèche, non grasse et propre.

Les plaques encollées généreusement avec nos colles spéciales sont plaquées selon le résultat souhaité verticalement, horizontalement ou en oblique, sur le support préparé.

Selon le positionnement des plaques, un effet de joints ou non sera obtenu.

Maroufler toute la surface pour uniformiser la colle et supprimer les bulles éventuelles. Nettoyer à l'éponge humide tout excès de colle sortant des bords avant 10 mn.

Si vous optez pour une pose en extérieur ou dans votre douche, nous vous conseillons fortement d'imperméabiliser votre revêtement afin d'en rallonger la durée de vie.

SECHAGE : la durée de séchage est d'un minimum de 24h

DIVERS : Les découpes se font au cutter. Les angles et arrondis peuvent être facilement recouvert. Voir la notice technique de mise en œuvre.

APRES LA POSE : Après séchage complet, si vous avez choisie une pose avec joints apparents, ceux-ci peuvent être traités comme des joints carrelages à l'aide d'un mortier standard.

Après séchage complet, il est recommandé de protéger les feuilles de pierre avec une imprégnation stabilisatrice ou un vernis (dans les pièces d'eau)

APRES LA POSE : De par sa couche en pierres naturelles, l'entretien de votre revêtement en feuille de pierre sera très similaire à celui d'une surface en pierres massives :

Pour l'entretien courant, évitez d'utiliser de la javel ou des produits acides, mais privilégiez le savon noir, la lessive liquide, ou encore le bicarbonate de soude en cas de taches.

Pour les pièces humides et l'extérieur, ou pour les endroits salissants tels que la cuisine, vous pourrez appliquer un produit anti-taches.

S'agissant de composants naturels et pour des raisons d'impression, il peut exister de légères variations entre les représentations ci-dessus et les décors originaux. Nos conseillers sont à votre disposition.

+33 (0)468.632.867

JaDecor[®]
Enduits décoratifs écologiques